

Aquí tienes un enrutador gratis para que puedas tener acceso inalámbrico a Internet en todas tus habitaciones.

Mamá puede bajar un libro a su Kindle en el porche delantero. Papá puede ver videos de escenas destacadas en su teléfono inteligente en el estudio. Los niños pueden jugar juegos con sus amigos de la cuadra en el cuarto familiar. Toda la familia tiene acceso, todo el tiempo.

Además, también hemos protegido tu enrutador para ti. Esto significa que nadie puede robarte tu señal, para que tus archivos importantes y tu identidad estén seguros.

Tú estás al mando en router.optimum.net.

Es fácil controlar tu red inalámbrica doméstica en router.optimum.net. Ahí puedes ver qué dispositivos están conectados, personalizar el nombre de tu red o cambiar tu contraseña inalámbrica, tus configuraciones y tu SSID, que es la sigla en inglés de identificador de conjunto de servicios.

Mantén esta información con tu enrutador:

Nombre de tu red inalámbrica (SSID): _____

Contraseña inalámbrica: _____

Es muy fácil conectarse.

Ahora que tu enrutador está configurado, accede a tu red doméstica en tres pasos sencillos:

1. Ve a:
 - a) "WiFi" en tu iPhone
 - b) "Wireless Networks" o "WiFi" en tu dispositivo Android
 - c) El icono de conexión a red inalámbrica en la bandeja del sistema en tu PC
 - d) El icono de aeropuerto en la barra de menús en tu Mac
2. Desde tu configuración inalámbrica, selecciona el nombre de tu red inalámbrica (SSID).
3. Ingresa tu contraseña y haz clic en "connect". Así de fácil.

Si tu computadora de escritorio o portátil no es inalámbrica, de todos modos es fácil conectarse.

No hay problema. Simplemente conecta tu computadora a uno de los puertos "LAN" del enrutador usando un cable ethernet. Este cable se parece al de una línea telefónica, pero es más grande. Encontrarás una salida, o puerto, en la parte trasera del enrutador que dice "LAN".

Soluciones sencillas a problemas comunes.

¿Tienes dificultad para conectarte en línea?

1. Desenchufa el módem del tomacorriente de pared. Una vez desenchufado, deberán apagarse todas las luces del módem. Si las luces del módem siguen encendidas después de desconectarlo, fíjate si hay una pila de reserva suministrando corriente y desconéctala ahora.
2. Desenchufa el enrutador del tomacorriente de pared.
3. Vuelve a conectar el módem al tomacorriente de pared. Espera unos minutos a que el módem termine de reiniciarse y se enciendan las luces. Si usas una pila de reserva, vuelve a conectarla al módem.
4. Vuelve a conectar el enrutador a su fuente de electricidad. En unos segundos todo estará funcionando correctamente.

¿Está apagada la luz de tu enrutador?

Cerciórate de que el cable de alimentación esté conectado tanto al enrutador como al tomacorriente de pared.

¿Están apagadas las luces del puerto de Internet o ethernet de tu enrutador?

1. Cerciórate de que las conexiones de tu cable ethernet estén bien enchufadas en el enrutador, el módem y la computadora.
2. Cerciórate de que estén encendidos el enrutador, el módem, la computadora y la pila de reserva, si tienes una.

¿Intentaste todo lo anterior y sigue sin funcionar?

No te preocupes. Simplemente llámanos al 1-866-684-4688.